

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ДЕТЕКТОРА SENSE-3

1. УВІМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ

Переведіть перемикач живлення на положення ON.
Пристрій автоматично розпочне сканування доступних відеоканалів у діапазонах:

1. 840-2200 МГц
2. 2300-4400 МГц
3. 4800-6200 МГц

2. ПІДКЛЮЧЕННЯ АНТЕН

На корпусі пристрою є позначення для кожного діапазону.
Закріпіть антени згідно з позначеннями на корпусі для кожного діапазону.

3. ЗАРЯДКА ПРИСТРОЮ

Для зарядки використовується USB Type-C роз'єм.
Підтримується швидка зарядка (Fast Charge).

4. РОБОТА З ВІДЕОСИГНАЛОМ

Основний екран:

1. На 4.3-дюймовому екрані відображається зображення з дронів.
2. На OLED-дисплеї виводиться частота поточного відеоканалу.

Управління каналами (кнопки під OLED-дисплеєм):

- Кнопка ▲ (вгору) – перемикає на попередній канал.
- Кнопка ▼ (вниз) – перемикає на наступний канал.
- Кнопка середня (✓) – фіксує поточний канал і блокує його.

5. ВИБІР КАНАЛУ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ

Для перегляду відео з конкретного каналу використовуйте кнопки ▲ та ▼ для листання каналів.

Середня кнопка – підтвердити вибір каналу і зафіксувати його.

6. ВИВЕДЕННЯ ВІДЕО

Для підключення зовнішніх моніторів або відеозапису використовуйте 3.5 мм роз'єм (джек) для аналогового відео.



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ДЕТЕКТОРА SENSE-3

7. ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Для оновлення прошивки підключіть пристрій до Wi-Fi мережі.

2. Утримуйте кнопку середню (MODE) під час увімкнення пристрою.

3. З'єднайтесь із Wi-Fi точкою доступу:

- SSID: SENS-3
- Пароль: 88888888
- IP адреса: 192.168.4.1

Відкрийте браузер і перейдіть за адресою 192.168.4.1 для оновлення прошивки.

8. ІНДИКАЦІЯ НА ДИСПЛЕЇ

1. Список знайдених каналів:

Відображається у форматі:

Діапазон (840–2200 МГц / 2300–4400 МГц / 4800–6200 МГц) + Частота (МГц) + Відеосигнал (V).

Приклад:

- 5.8G 5865 МГц V:1 — канал 5.8 ГГц, частота 5865 МГц, відео присутнє.
- 1.2G 1080 МГц V:1 — канал 1.2 ГГц, частота 1080 МГц, відео присутнє.

2. Блокування каналу: якщо канал заблоковано, на екрані з'явиться напис «ЗАБЛОКОВАНО».

3. Низький рівень заряду: якщо рівень заряду батареї падає нижче 10%, пристрій подасть звуковий сигнал та виведе попередження на екран.

9. НАЛАШТУВАННЯ ЗВУКУ

- Звукові сигнали можна вимкнути через веб-інтерфейс пристрою (через Wi-Fi).
- У налаштуваннях оберіть режим «Без звуку».

10. ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

- Блокування каналу: під час блокування каналу сканування в цьому діапазоні призупиняється.
- Втрата сигналу: якщо відеосигнал пропадає, пристрій автоматично видаляє канал зі списку через 20 секунд.



**ЦЯ ІНСТРУКЦІЯ ДОПОМОЖЕ ВАМ НАЛАШТУВАТИ І МАКСИМАЛЬНО
ЕФЕКТИВНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЕТЕКТОР SENSE-3 ДЛЯ
ПЕРЕХОПЛЕННЯ ВІДЕОСИГНАЛІВ ВІД FPV-ДРОНІВ.**