

Інструкція адміністратора для ППКП Tiras PRIME A mini

Деактивація / активація оповіщення (функція доступна тільки в режимі «Пожежа»):

- натиснути кнопку  на передній панелі ППКП;
- ввести заводський або запрограмований код доступу до другого рівня (заводський код доступу – 1111);
- натиснути кнопку .

Повідомлення про деактивацію виходів відображається на дисплеї у вкладці «Сервісні».

Якщо в зоні, яка перебуває в режимі пожежної тривоги, одні виходи оповіщення вже спрацювали, а для інших продовжується відлік часу затримки, то кнопкою  деактивують тільки ті виходи оповіщення, які спрацювали.

Для повторної активації оповіщення необхідно повторити дії, зазначені вище.

Скидання пожежної тривоги:

- натиснути кнопку  на передній панелі ППКП;
- ввести заводський або запрограмований код доступу до другого рівня;
- натиснути кнопку .

Через встановлений час скидання ППКП перейде в черговий режим.

Вимкнення / увімкнення зон:

- натиснути кнопку ;
- ввести заводський або запрограмований код доступу до другого рівня;
- натиснути кнопку .
- за допомогою кнопок  або  вибрати розділ меню «Вимкнення»;
- натиснути кнопку .
- на розділі меню «Зони» натиснути кнопку .
- за допомогою кнопок  або  вибрати потрібну зону для вимкнення;
- натиснути кнопку .

Стан зони зміниться на протилежний.

При вимкненні на передній панелі ППКП засвітиться загальний індикатор  **ВИМКНЕННЯ** і на дисплеї відобразиться повідомлення про вимкнену зону.

Для увімкнення зон необхідно повторити дії, зазначені вище.