

ППКП ПУіЗ «ТІРАС-1»

1. Увага (режим роботи перед активацією) –при пожежі в одній із зон ПУіЗ або одній із зон підключеного ППКП. Блимає один з індикаторів  , звучить вбудований звуковий індикатор.

Скидання режиму «Увага»:

1. прикласти ключ до зчитувача (повинен засвітитись його вбудований індикатор);
2. натиснути кнопку **«Скидання»**

2. Активація – режим роботи ППКП ПУіЗ при отриманні сигналів активації від:

- обох контрольованих зон,
- двох зон ППКП,
- входу ручного запускання (кнопки «РУЧНЕ ЗАПУСКАННЯ»).

Коли ППКП ПУіЗ переходить в режимі «Активація», починає працювати оповіщення про евакуацію в переривчатому режимі та йде зворотній відлік часу затримки на евакуацію (якщо затримку передбачено).

Скидання режиму «Активація»:

1. прикласти ключ до зчитувача (повинен засвітитись його вбудований індикатор);
2. натиснути кнопку **«Скидання»**

Скидання режиму «Активація» можливе тільки під час затримки на евакуацію – блимає індикатор «Затримка», після її завершення режим не можна скинути до завершення часу випуску вогнегасної речовини: 5-30 хв – в залежності від налаштувань

3. Спрацювання (Гасіння) – даний режим настає після режиму «Активація». Коли ППКП ПУіЗ переходить в режимі «Спрацювання», вмикається оповіщення про випуск вогнегасної речовини та видається команда на запуск установки пожежогасіння. Горить індикатор **«Гасіння»**.

Режим скидається тільки після завершення часу випуску вогнегасної речовини

4. Спрацювання 2 – режим **«Спрацювання»**, при якому очікується підтвердження випуску вогнегасної речовини або отримано сигнал про її самовільний випуск.

Настає тільки, якщо запрограмовано функцію контролю пуску (КП)

Індикатор **«Гасіння»** - блимає. Після підтвердження випуску речовини - світиться

Скидання – аналогічно п. 3 (Спрацювання)

5. Вимкнення автоматики – режим, в якому ППКП ПУІЗ можна перевести в режим **«Активація»** тільки через активацію входу ручного запускання або натискання кнопки **«РУЧНЕ ЗАПУСКАННЯ»**.

Засвічуються індикатор **«ВИМКНЕННЯ АВТОМАТИКИ»**, загальний індикатор **«ВИМКН.»** та індикатори несправностей **«ЗОНА1»**, **«ЗОНА2»**.

Ввімкнення/вимкнення режиму

1. За допомогою ключа Touch Memory

- 1.1. прикласти ключ до зчитувача (повинен засвітитись його вбудований індикатор);
- 1.2. натиснути кнопку **«Вимкнення автоматики»**

*2. Автоматично, якщо контролюється стан магнітоконтального сповіщувача (СМК), встановленого на вхідні двері. Для підключення СМК призначений вхід ДВ. При несправності (обрив, коротке замикання) або у випадку активації входу ДВ ПУІЗ переходить в режим **«Вимкнення автоматики»**. Повернення з цього режиму може бути автоматичним або за допомогою ключа Touch Memory і кнопки **«Скидання»** (п.1) – в залежності від запрограмованих параметрів*

6. Вимкнення

6.1 Вимкнення звукового індикатора – натиснути кнопку **«ЗВУК»**

6.2 Вимкнення ручного пуску (входу **«РП»).**

1. прикласти ключ до зчитувача (повинен засвітитись його вбудований індикатор);
2. натиснути кнопку **«ВИМКНЕННЯ РУЧН. ПУСКУ»**

При вимкненні входу **«РП»** ручне запускання стає неможливим;

6.3 Вимкнення виходу на установку пожежогасіння **«П+/П-»**

1. прикласти ключ до зчитувача (повинен засвітитись його вбудований індикатор);
2. натиснути кнопку **«ВИМКНЕННЯ УСТАНОВКИ»**

Вимкнення забороняє активацію виходу на установку пожежогасіння та сигналу про спрацювання **«УП»**

6.4 Вимкнення оповіщення (виходу «ОП+»)

1. прикласти ключ до зчитувача (повинен засвітитись його вбудований індикатор);
2. натиснути кнопку «**ОПОВІЩЕННЯ**»

При вимкненні даного виходу автоматично виконується також вимкнення виходу «П+/П-» з метою заборони запуску пожежогасіння без ввімкнення оповіщення. Вимкнути вихід оповіщення **можливо лише після того, як закінчився час, необхідний для випуску вогнегасної речовини**, коли ППКП ПУіЗ перейшов в режим «Спрацювання» або активації входу «КП», якщо сигнал підтвердження від нього очікується. Робота пристроїв оповіщення в режимі «Активація» припиняється натисканням кнопки «АВАРІЙНЕ ЗУПИНЕННЯ»