

Інструкція з використання електронного приладу для розпилення сльозогінного газу Газгارد (GASGARD)

УВАГА!

ПРИЛАД ВЖЕ ОСНАЩЕНИЙ БАЛОНОМ ТА ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ!

1. Оцінка ризиків і відповідальність

Перед використанням приладу власник зобов'язаний самостійно оцінити ризики застосування. Відповідальність за правильне і безпечне використання повністю лежить на користувачеві. У приладі використовується балон зі сльозогінним\ дратівливим засобом МПК (морфолід пеларгонової кислоти) у дозволених концентраціях. Сертифікат на діючу речовину(балон) знаходиться на сайті виробника.

2. Зберігання та експлуатація приладу

Зберігайте прилад у сухому та недоступному для дітей та сторонніх осіб місці. Температура зберігання та експлуатації від -10 до + 40 градусів при вологості не вище 90 %. Потрапляння води та/або опадів не допускається та може викликати вихід приладу з ладу. Даний прилад розраховано на експлуатацію всередині приміщення, експлуатація поза приміщенням здійснюється на власний ризик користувача.

Рекомендується розміщувати прилад одним з наступних методів:

- настільний - на висоті до 3,5-4 метрів над вхідними дверима, касовими віконцями тощо з відступом у 30-50 см від стіни.

- настінний (рекомендовано) - на висоті до 3 -3,5 м, за необхідності допускається використання поворотних та ніхильних кронштейнів, щоб створити направлений конус розпилення навпроти вхідних дверей, касових віконць тощо з відступом у 30-50 см від стіни.

- інтегрований - встановлення у сховищах, сейфах, шафах та скринях тощо.

Ефективна дальність конусного розпилення — 1,5 -2 м.

Діюча речовина може пошкодити елементи інтер'єру, матеріали та поверхні. Оцінюйте ризики при розміщенні, уважно підберіть місце для монтажу.

3. Контроль контакту керування

Не утримуйте керуючий контакт приладу замкненим понад 10 секунд, щоб уникнути перегрівання або пошкодження його електронних компонентів.

Усі керуючі пристрої (реле, камери відеоспостереження, радіо модулі, кнопки тощо) за можливості рекомендовано переводити у імпульсний

режим (контакт замкнутий поки є натискання на фізичну або віртуальну кнопку)! За наявності тільки тригерного режиму (контакт залишається замкнутим після короткого натискання на фізичну або віртуальну кнопку й розімкнеться наступним натисканням) треба самостійно контролювати час спрацювання та не перевищувати його.

4. Перевірка працездатності

Рекомендовано якомога частіше перевіряти прилад на : відсутність механічних пошкоджень, справність блоку живлення, коректну роботу електроніки до якої підключено даний прилад активного стримування (реле, камери відеоспостереження, радіо модулі, кнопки тощо). Для більшої надійності та ефективності рекомендується використовувати джерела безперебійного живлення на 12 В.

5. Періодична перевірка приладу

Рекомендовано періодично звертати увагу, чи немає у приладі сторонніх предметів, таких як комахи чи бруд тощо, що можуть вплинути на роботу механізму.

6. Заміна газового балона

Заміна балона із сльозогінним газом повинна здійснюватися кожні 2 роки. Орієнтовний час повного розпилення інтегрованого балону складає ~ 5-6 секунд. Рекомендовано змінити балон до настання 2-річного терміну після першого використання із тривалістю навіть менше 5-6 секунд. Використовуйте лише сертифіковані балони, сумісні з даним приладом. Для цього зверніться до продавця приладу або виробника. Разом із змінним балоном Вам будуть надані додаткові елементи — форсунка-розпилювач, притискна пружина за необхідності шток. Заміну балону та/або супутніх частин мають виконувати кваліфіковані спеціалісти. У разі необхідності проведення заміни самостійно — рекомендуємо ознайомитися із інструкцією на сайті виробника.

7. Утилізація балонів

Порожні або несправні балони із газом утилізуйте згідно з екологічними нормами. У жодному разі не кидайте балон у вогонь!

8. Запобігання механічним пошкодженням

Не допускайте падіння або сильних ударів приладу, оскільки це може призвести до виходу його з ладу.

9. Доступ до приладу

Забороняється залишати/розміщувати даний прилад та керуючі пристрої (реле, камери відеоспостереження, радіо модулі, кнопки тощо) у місцях, де

ними можуть випадково скористуватися/ активувати сторонні особи\ діти.

10. Чистка приладу

Для очищення приладу використовуйте лише сухі або трохи вологі серветки. Уникайте потрапляння води або агресивних хімічних засобів у внутрішні компоненти. На час чищення прилад необхідно знеструмити. Забороняється витирати лубрикант з поверхонь вузлів та деталей приладу.

11. Уникання впливу високих температур

Не залишайте/ не розміщуйте прилад під прямим сонячним промінням або в умовах надмірного нагрівання, щоб уникнути пошкодження балона чи електронних елементів.

12. Використання лише за призначенням

Прилад призначений виключно для самооборони. Ступінь загрози для його використання кожен користувач встановлює особисто. Заборонено використовувати проти дітей, вагітних жінок, літніх людей та людей з обмеженими можливостями.

13. Захист очей та дихальних шляхів

Під час тестування або випадкового використання приладу забезпечте захист очей та дихальних шляхів.

14. Дотримання законодавства

Використання приладу має відповідати чинному законодавству країни. Перевірте місцеві правила перед застосуванням.

15. Попередження інших осіб

За можливості попередьте оточуючих перед використанням приладу, щоб уникнути паніки або випадкового травмування. Рекомендується також попередити у будь-який зручний спосіб, що на об'єкті встановлено спеціальне охоронне обладнання, що може тимчасово впливати на стан здоров'я осіб, які мають намір вчинити протиправні дії.

16. Реагування на несправності

У разі виявлення несправності приладу негайно припиніть його використання та зверніться до продавця або виробника.

17. Гарантія

Гарантія на прилад становить 12 місяців з дня його продажу. Невиконання даних правил та/або внесення у конструкцію приладу будь-яких змін призводить до недійсності гарантії. Зберігайте платіжні документи!

Інформація про діючу речовину: МПК (*морфолід пеларгонової кислоти*) – це речовина дратівливої і сльозогінної дії, що має властивості лакриматорів, стернитів і аллогенів (тобто комплексної дії).

Аерозоль МПК (*морфолід пеларгонової кислоти*) подразнює очі і органи дихання. Виникають печіння в очах і носоглотці, рясна сльозотеча і виділення з носа, сильний кашель, напади нудоти і пітливість.

Інформація про першу допомогу після ураження МПК:

- **Вийдіть із зони ураження.** Швидко покиньте забруднену територію, вийдіть на свіже повітря.
- **Очі.** Промивайте великою кількістю прохолодної води. Не тріть очі.
- **Шкіра.** Промийте уражені ділянки прохолодною водою з милом, уникайте гарячої води.
- **Дихальні шляхи.** Дихайте рівно, промийте ротову порожнину водою.
- **Медична допомога.** Якщо симптоми не минають або дихання утруднене, зверніться до лікаря.
- **Одяг.** Зніміть забруднений одяг і виперіть окремо попередньо замочивши водою.

Технічні характеристики приладу:

- **Живлення** — 12В 3 А (блок живлення не входить до комплекту, також враховуйте втрати на відстані. Для живлення приладу та підключення до керуючих приладів використовуйте мідний кабель із січенням не менше 2х1,5);
- **Діюча речовина** — Морфолід пеларгонової кислоти (МПК);
- **Допустимий час безперервного спрацювання** — 10 сек;
- **Розміщення** — в приміщенні;
- **Температурний режим** — від - 10°C до + 40 °C при вологості до 90% (без конденсату).

ІНСТРУКЦІЯ З ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА
ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА САЙТІ

Bezpeka.club